




บริษัท เดคคอนไฟเบอร์กลาส



วิธีต่อท่อเติมอากาศ

1. ให้ต่อท่อเข้ากับท่อเติมอากาศที่
ถังใช้ท่อขนาด 4 หุน
2. ให้เดินท่อไปยังเครื่องเติมอากาศ
ระยะห่างระหว่างถังบำบัดกับเครื่อง
เติมอากาศ ไม่ควรเกิน 6 เมตร
(ระยะไกลลมจะอ่อน)
3. ให้ติดตั้งปลั๊กไฟเครื่องเติม
อากาศเข้ากับกล่องคอนโทรลหรือ
เบรกเกอร์
4. สถานที่ตั้งเครื่องเติมอากาศควร
มีหลังคา กันแดดและฝน